

© 2005 Hasbro. All Rights Reserved.
Alle rechten voorbehouden.
Gedistribueerd in Nederland door Hasbro B.V.,
Postbus 3010, 3502 GA Utrecht. Hasbro
consumentenservice: Antwoordnummer 315,
7800 WB Emmen. E-mail: consumentenservice
@hasbro.co.uk. Bewaar onze adresgegevens
zodat u zonodig contact met ons kunt opnemen.
Distribué en Belgique par / Gedistribueerd in
België door S.A. Hasbro N.V., 't Hofveld 6D, 1702
Groot-Bijgaarden. Kleuren en details kunnen
afwijken van de afbeelding op de verpakking.

Distribué au Canada par Hasbro Canada, 2350
de la Province, Longueuil (Québec) J4G 1G2.

www.furby.nl / www.furby.com
www.hasbro.nl / www.hasbro.be 060559294104

TIGER
ELECTRONICS



www.Furby.com

www.furby.nl

59294.104

6+

Furby

Je emotio♥tronische vriendje **HANDLEIDING**

Gefeliciteerd met de aanschaf van Furby



Voor de beste resultaten:
- zorg dat er niet teveel
omgevingslawaai is
- speel in een rustige
kamer met FURBY
Batterijen inbegrepen.


Werkt op 4 x 1,5V "AA"
of LR6 alkaline batterijen.
Voor het plaatsen van
de batterijen is een
kruiskopschroeven-draaier
(niet inbegrepen) nodig.

Hoi! Ik ben FURBY! Hoe meer je met mij speelt, hoe meer ik kan! Ik ben dol op spelen en ik kan je raadsels opgeven, een spelletje doen, zingen en zelfs dansen! Neem me maar gauw mee naar huis, dan word ik je allerbeste vriendje!

Zorg goed voor mij en volg de instructies in dit boekje!

Instellen

Zet FURBY zó aan: zet de schakelaar met ON/OFF/TRY ME op **"ON"** (AAN).



FURBY bevat de volgende onderdelen:



Rugsensor:
Aai mij hier! Ik vind het heerlijk als er over mijn ruggetje wordt gewreven.



Mondsensor:
"Voer" mij hier, maar alleen als ik honger heb!



Microfoon:
Praat hier tegen mij!

Buiksensor:
Kietel me hier! Daar kan ik helemaal niet tegen!

Kantelsensor:
Hierdoor weet ik wat boven en onder is!

loe	spelen, mop, lachen
loe-lee	spelen
loe-loe	mop
mee-laa	knuffel(en)
mee-mee	houden van
mee-taa	kusje
mie-mie	heel
moe-laa	geld
moo-moo	monster
naa-baa	weg
nie-taj	kietel
nie-wee	nu
noe-laa	vriendje
noe-loe	blij
noo-laa	dans
oe	op, boven, hoog
oe-baa	over
oe-boo	staan
oe-loe	vol
oe-naj	ij, je
oe-naj-doe?	waar ben je?
oe-taa	hoog
oe-taj	op
oo	oh
oo-kee	okay
oo-toe-maa	vragen

tee	vergelijkend
tee	vindt leuk,
tee	lijkt op, net als
tie	leven, natuur,
tie	levende dingen
tie-loo	houtblok
tie-taa	boom
tie-wie-laa	funkelen
too	af
too-daj	klaar
too-loe	vindt leuk
too-too	tijd
waa	water, regen(en)
waa!	jippie!
waa-taa	water
waa-tie	liedje
waa-wie-tie	regen(en)
wee	denken, verstand
wee-laa	slim, verstandig
wee-loe	dromen
wee-loo	slapen
wee-naa	zich afvragen
wie-loe	verhaaltje
wie-taa	vertellen
wie-tie	zingen
woe-baj	verstoppert

Alle woorden in dit woordenboek kan ik ook echt in het Furbish spreken.

Maar ik kan niet alle woorden in het Nederlands spreken. Maar om je toch beter te laten begrijpen wat ik in het Furbish zeg, staat de vertaling wel in het woordenboek vermeld!

FURBISH/NEDERLANDS

aa	aanraken, vasthouden
aa-maa	heeft
aa-mee	aai
aa-noe	help(en)
aa-taa	voer
baa-boe	geluid
bee-bie	baby
boo	is
boo-bee	ongerust
boo-daa	woon
boe	negatief, slecht
boe	nee, niet
boe-daa	slecht
boe-koe	berg
boe-noe-loe	verdrietig
baj-baj	dag, weggaan
baj-baj	weggaan, dag
baj-wee	weg, pad
daa	erg
daa-boe	erg nee
daa-boe	nee!, niet!
daa-boo-bee	bang
daa-ee-loo	zon
daa-ee-loo-naa-baa	welterusten
daa-ee-loo-oe-taj	goeiemorgen
daa-ie-taa	erg ja
daa-kaa-oe-naj	dankje!
die	beetje
die	klein
die-doo	joh
doe	vragend
doe?	hmm?
doe?	hè?
doe?	wanneer?, als
doe?	waar?
doe?	ja?

doe?	wat?
doe-daa	echt, doen
doe-ee	leuk
doe-ee-loe-laa	spelletje
doe-loe	grappig
doe-moo	asjeblijft
doe-oe-taj?	tisser?
doo	zo
doo-kaa	bedanken
ee	licht, zon
ee-ee	kijk
ee-ee-lie-koe	luisteren
ee-koe	diamant
ee-loo	licht
ee-loo-mee-laa	wolk
ee-tee	honger, eten
ee-wee	duizelig
eh-oo	eh-oh
ie	bevestigend
ie-dee	goed
ie-kaa	mooi
ie-tee	ja
ie-waa	zee
jee	jep
kaa	ikke, mij, mijn, zelf
kaa-tee	gezicht
koe	berg
koe-daa	berg
koe-doo	voelt, lekker
koe-waa	eiland
koo	en
koo	meer
koo-koo	weer
koo-koo	nog 's
koo-koo	meer
lee-laa	thuis
lie-koe	klinkt

Mijn persoontje

Ik spreek Furbish, een magisch taaltje dat alle FURBY wezens spreken. Als we elkaar voor het eerst ontmoeten, spreek ik mijn eigen taaltje. Om je te helpen begrijpen wat ik zeg, kun je het woordenboek Furbish - Nederlands gebruiken dat achterin dit boekje staat. Ik kan ook Nederlands leren spreken door te luisteren naar wat jij zegt. Hoe meer je met mij speelt, des te meer ga ik jouw taal gebruiken.

Als FURBY je iets vraagt

Als FURBY je iets vraagt, zeg je een van deze dingen:

Ja	[ie-tee]
Okay	[oo-kee]
Ja, graag	[ie-tee-doe-moo]
Nee	[boe]
Nee, dank je	[boe-doe-moo]
Helemaal niet	[daa-boe]
Ik snap het niet*	

* Als je niet snapt wat ik zeg, herhaal ik wat ik het laatst tegen je gezegd heb. Misschien zeg ik het een beetje anders, met meer Nederlands, zodat je het beter kunt begrijpen. Als je te vaak "Ik snap het niet" tegen me zegt, word ik verdrietig en teleurgesteld. Soms kun je beter beleefd blijven en doen alsof je me begrijpt – dan leer ik in ieder geval meer van jouw taal!

Spelen

Tijd om te spelen! Kom op!

"Vertel mij een mop."

Ik ben dol op moppen en raadsels! Laten we er één samen doen.

Zeg: **Hoi Furby!** [Wacht totdat FURBY zegt "Doe?" (furbish) "Ja?" "Hè?" "Wat?" of "Hmm?"] Zeg dan: **"Vertel mij een mop."**

Ik zeg: "Hoe maakt een skelet een deur open?"

Jij zegt: "Ik weet het niet" of je raadt het fout.

Ik zeg: "Met z'n sleutelbeen!"

"Vertel mij een verhaaltje."

Laat mij je mijn verhaal vertellen!

Zeg **"Hoi Furby!"** [Wacht totdat FURBY zegt "Doe?" "Ja?" "Hè?" "Wat?" of "Hmm?"] Zeg dan: **"Vertel mij een verhaaltje."**

Ik vertel je mijn verhaaltje in het Furbish en in het Nederlands zodat je mijn taal ook kunt leren. Hoe meer je met mij in het Nederlands praat, des te meer leer ik. Zo leer ik ook in het Nederlands tegen jou te praten.

Gebruik het woordenboek Furbish - Nederlands om op te zoeken wat ik zeg!

"Zing een liedje voor mij."

Ik hou van zingen!

Zeg **"Hoi Furby!"** [Wacht totdat FURBY zegt "Doe?" "Ja?" "Hè?" "Wat?" of "Hmm?"] Zeg dan: **"Zing een liedje voor mij."**

knuffel(en)	mee-laa
kusje	mee-taa
leuk	doe-ee
leven, natuur, levende dingen	tie
licht	ee-loo
licht, zon	ee
liedje	waa-tie
luisteren	ee-ee-lie-koe
meer	koo-koo
monster	moo-moo
mooi	ie-kaa
mop	loe-loe
nee, niet	boe
nee!, niet!	daa-boe
negatief, slecht	boe
nog 's	koo-koo
nu	nie-wee
oh	oo
okay	oo-kee
ongerust	boo-bee
op	oe-taj
op, boven, hoog	oe
over	oe-baa
regen(en)	waa-wie-tie
slapen	wee-loo
slecht	boe-daa
slim, verstandig	wee-laa
spelen	loe-lee
spelen, mop, lachen	loe
spelletje	doe-ee-loe-laa
staan	oe-boo
thuis	lee-laa
tijd	too-too

tisser?	doe-oe-taj?
verdrietig	boe-noe-loe
vergelijkend	tee
verhaaltje	wie-loe
verstoppen	woe-baj
vertellen	wie-taa
vindt leuk	too-loe
vindt leuk, lijkt op, net als	tee
voelt, lekker	koe-doo
voer	aa-taa
vol	oe-loe
vragen	oo-toe-maa
vragend	doe
vriendje	noe-laa
waar?	doe?
waar ben je?	oe-naj-doe?
wanneer?, als	doe?
wat?	wat?
water	waa-taa
water, regen(en)	waa
weer	koo-koo
weg	naa-baa
weg, pad	baj-wee
weggaan, dag	baj-baj
welterusten	daa-ee-loo-naa-baa
wolk	ee-loo-mee-laa
woon	boo-daa
zee	ie-waa
zich afvragen	wee-naa
zingen	wie-tie
zo	doo
zon	daa-ee-loo

FURBY WOORDENBOEK

Houd dit praktische woordenboek altijd bij de hand zodat je kunt opzoeken wat FURBY in het FURBISH tegen je zegt!

NEDERLANDS/FURBISH

aai.....aa-mee
aanraken, vasthoudenaa
 af.....too
asjeblijftdoe-moo
babybee-bie
bangdaa-boo-bee
bedankendoo-kaa
beetjedie
bergkoe-daa
bergboe-koe
bevestigendie
blijnoe-loe
boomtie-taa
dag, weggaanbaj-baj
dankje!daa-kaa-oe-nai
dansnoo-laa
denken, verstandwee
diamantee-koe
dromenwee-loe
duizeligee-wee
echt?, doendoe-daa
eh-oheh-oo
eilandkoe-waa
enkoo
ergdaa
erg jadaa-ie-taa
erg needaa-boe

fonkelentie-wie-laa
geldmoe-laa
geluidbaa-boe
gezichtkaa-tee
goedie-dee
goeiemorgendaa-ee-loo-oe-taj
grappigdoo-loe
hè?doo?
heeftaa-maa
heelmie-mie
help(en)aa-noe
hmm?doo?
honger, etenee-tee
hoogoe-taa
houden vanmee-mee
houtbloktie-loo
ik, mij, mijn, zelfkaa
isboo
jaie-tee
ja?doo?
jepjee
jij, jeoe-nai
jippie!waa!
johdie-doo
kietelnie-taj
kijkee-ee
klaartoo-daj
kleindie
klinktlie-koe

Ik zing mijn lievelingsliedje "Ik ben Furby en zo blij" in een mengeling van Furbish en Nederlands.

Zullen we het samen zingen?



[tie-wie-laa] [die] [daa-ee-loo] = Ik ben Furby en zo blij,
 [doo] [kaa] [wee-naa] [oe-nai] [boo] = 'k ben jouw vriendje, speel met mij...
 [oe-tai] [kaa] [lee-laa] [oe-taa] = Samen hebben wij veel lol
 [tee] [ee-koe] [ee-loo-mee-laa] = Furby vindt echt niets te dol!
 [tie-wie-laa] [die] [daa-ee-loo] = Ik ben Furby en zo blij
 [doo] [kaa] [wee-naa] [oe-nai] [boo] = 'k ben jouw vriendje, speel met mij...

De letterlijke vertaling in het Nederlands van het liedje is anders dan hier staat vermeld. Ik heb gekozen voor een eigen Nederlandse vertaling omdat ik dit véél leuker vind klinken!

"Wil je spelen?"

Zeg **"Hoi Furby!"** [Wacht totdat FURBY zegt "Doe?" "Ja?" "Hè?" "Wat?" of "Hmm?"] Zeg dan: **"Wil je spelen?"**

Furby zegt: "Jij loopt naar mij als ikke zeg Groen Licht! en jij loopt niet als ikke zeg Rood Licht! Als je mij kietelt als ikke ogen dicht heb, win jij! Als je mij kietelt als ikke ogen open heb, win ik! Als je mij te hard kietelt, win ikke! "Okee! Jij loopt eh... tien stappen weg! Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Daar gaat-ie!"

De bedoeling van dit spelletje is dat je mijn buikje moet kietelen als ik niet kijk! Als je me kietelt terwijl ik wél kijk, win ik het spelletje! Pas op, want ik probeer je af en toe te slim af te zijn! Dus kijk goed of ik m'n ogen helemaal dicht heb voordat je me kietelt!


LET OP: druk op mijn buik om de uitleg van het spel over te slaan en meteen te beginnen met spelen. Als ik begin te tellen en je wilt dat ik opnieuw begin, druk je ook op mijn buik.

"Heb je honger?"

Zeg **"Hoi Furby!"** [Wacht totdat FURBY zegt "Doe?" "Ja?" "Hè?" "Wat?" of "Hmm?"] Zeg dan: **"Heb je honger?"**

Als ik honger heb, wil ik gevoerd worden. Ik kan praten, dus je moet wel luisteren of ik "ja" zeg als je vraagt "Hoi Furby! Heb je honger?" Misschien zeg ik ook wel "kaa-ee-tee" (ik heb honger). Open dan mijn mond en druk met het lepeltje op mijn tong. Als ik zeg dat ik geen honger heb, moet je mij ook niet voeren. Dan kun je me beter iets anders vragen – bijvoorbeeld iets wat we allebei leuk vinden!

LET OP: ik eet alleen ZOGENAAMD. Geef me nooit echt eten of drinken! Ik eet totdat ik genoeg heb gehad en tegen je zeg ik dat ik geen honger meer heb.



"Hoe gaat het?"

Zeg **"Hoi Furby!"** [Wacht totdat FURBY zegt "Doe?" "Ja?" "Hè?" "Wat?" of "Hmm?"] Zeg dan: **"Hoe gaat het?"**

Dan vertel ik je hoe ik me voel. Denk eraan dat je in ieder geval vaak "HOI FURBY! Ik vind je lief!" tegen me zegt, zodat ik mij gelukkig voel en weet dat je van me houdt.

"Ga maar slapen."


Zeg **"Hoi Furby!"** [Wacht totdat FURBY zegt "Doe?" "Ja?" "Hè?" "Wat?" of "Hmm?"] Zeg dan: **"Ga maar slapen."**

Als ik moe ben, doe ik mijn ogen dicht en ik val in slaap. Luister goed, want soms snurk ik zelfs! Als ik nog heel wakker ben, zeg ik dat ik niet wil slapen. Probeer dan maar liever mij bijvoorbeeld wat te voeren. En vergeet niet te zeggen dat je me lief vindt, zodat ik heerlijke dromen heb!

Om mij na mijn slaapje weer wakker te maken, hoef je alleen maar te fluiten! Als ik je niet hoor, kun je me kietelen of over m'n ruggetje aaien.

Batterijen vervangen

Draai de schroef in het deksel van het batterijencompartiment (aan de onderkant) met een kruiskopschroevendraaier los (de schroef blijft aan het deksel vastzitten). Plaats 4 x 1,5V "AA" of LR6 alkaline batterijen. Sluit het deksel en draai de schroef aan.



BELANGRIJKE INFORMATIE M.B.T. BATTERIJEN

Bewaar deze informatie. Batterijen behoren door een volwassene te worden geplaatst en/of vervangen.



LET OP:

1. Volg de instructies altijd nauwkeurig. Gebruik uitsluitend het aanbevolen batterijtype en controleer of de batterijen juist geplaatst zijn. Let op de positie van "plus" (+) en "min" (-)!
2. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, of standaard en alkaline batterijen door elkaar.
3. Verwijder lege batterijen uit het product.
4. Verwijder de batterijen indien het product langere tijd niet wordt gebruikt.
5. Pas op voor kortsluiting. Maak geen contact tussen de beide polen van de batterij.
6. Indien dit product gestoord wordt door andere elektrische apparatuur of zelf storing veroorzaakt, plaats het dan op grotere afstand van andere apparatuur.
7. **OPLAADBARE BATTERIJEN:** Gebruik nooit oplaadbare batterijen in combinatie met andere batterijtypen. Haal oplaadbare batterijen voor het opladen altijd uit het product. Bij opladen is toezicht van een volwassene noodzakelijk. **PROBEER NOOIT ANDERE TYPEN BATTERIJEN OP TE LADEN.**

HANDIGE HINTS

Volg de onderstaande aanwijzingen voor het beste resultaat:

- Zorg dat er niet teveel omgevingslawaai is of ga in een rustige kamer spelen met je FURBY.
- FURBY werkt het beste als je 30 tot 45 cm bij hem vandaan staat. Spreek altijd met je gezicht naar hem toe.
- Praat op een normaal geluidsniveau, zoals je met een vriend(innet)je zou praten. Spreek alle lettergrepen van de woorden duidelijk uit.
- Hard praten of schreeuwen verbetert de spraakherkenning NIET.
- Spreek luid genoeg en duidelijk als je FURBY een commando geeft.
- Wacht tot FURBY ophoudt met praten en bewegen voordat je een nieuw commando geeft.
- Bewaar de lijst met commando's en denk eraan dat FURBY alleen reageert op de exacte commando's uit de lijst.
- FURBY is een geavanceerd, elektromechanisch robotproduct. De mechanische geluiden die je hoort als FURBY beweegt, zijn normaal.
- Vervang de batterijen als FURBY minder goed gaat functioneren.

BELANGRIJK: als FURBY minder goed gaat functioneren, zet dan eerst de ON/OFF/TRY ME schakelaar op "OFF" (uit) en weer op "ON" (aan).

FURBY REINIGEN

Reinig de vacht van FURBY door zacht met een schone doek te wrijven of met een zachte borstel te borstelen om eventueel vuil los te maken. Verwijder het vuil vervolgens met een schone, vochtige doek.

- NIET IN DE MACHINE WASSEN
- NIET IN WATER ONDERDOMPELEN
- NIET NAT MAKEN. ALLEEN BEHANDELEN MET EEN VOCHTIGE DOEK OM DE VACHT TE REINIGEN
- VOORKOM BLIJVENDE VLEKKEN IN DE VACHT – VERWIJDER EVENTUEEL VUIL DIRECT
- MOCHT FURBY TOCH NAT WORDEN, VERWIJDER DAN DE BATTERIJEN EN DROOG DE VACHT
- PLAATS DE BATTERIJEN PAS OPNIEUW ALS DE VACHT DOOR EN DOOR DROOG IS
- GEBRUIK NOOIT WASMIDDELEN OF VLEKKENVERWIJDERAARS OP DE VACHT



Hoge temperaturen kunnen de elektronica onherstelbaar beschadigen. Laat dit product niet in direct zonlicht liggen.

- Voorkom knoeien met eten of drinken op het product en de elektronica.
- Niet gooien of schoppen met het product. Niet met scherpe voorwerpen in de luidsprekeropeningen prikken.

"Dans voor mij."

Zeg **"Hoi Furby!"** [Wacht totdat FURBY zegt "Doe?" "Ja?" "Hè?" "Wat?" of "Hmm?"] Zeg dan: **"Dans voor mij."**

En kijk hoe ik een dansje voor je doe! Ik kan écht swingen!

"Ik vind je lief!"

Zeg **"Hoi Furby!"** [Wacht totdat FURBY zegt "Doe?" "Ja?" "Hè?" "Wat?" of "Hmm?"] Zeg dan: **"Ik vind je lief!"**

Zeg dat je mij lief vindt en je maakt me heel blij en gelukkig!

"Ik spreek Furbish."

Zeg **"Hoi Furby!"** [Wacht totdat FURBY zegt "Doe?" "Ja?" "Hè?" "Wat?" of "Hmm?"] Zeg dan: **"Ik spreek Furbish."**

Als je dit zegt, luister ik naar het eerstvolgende woord dat je in mijn eigen taal tegen me zegt. Daarna luister ik weer gewoon naar Nederlands, dus als je nog meer in het Furbish tegen me wil zeggen, moet je eerst weer "HOI FURBY! Ik spreek Furbish!" zeggen.


(psst!) Houd het FURBY woordenboek bij de hand voor als je een woord vergeten bent!

LET OP: als FURBY niet doet wat je zegt, ben je misschien vergeten "HOI FURBY!" te zeggen voordat je een commando gaf. Probeer het dus nog eens of probeer een ander commando.

FURBY resetten

Als je helemaal opnieuw wilt beginnen met FURBY Nederlands te leren, kun je het bestaande geheugen wissen door hem te resetten.

1. Houd FURBY ondersteboven.
2. Zet de schakelaar met ON/OFF/TRY ME (AAN/UIT/DEMO) op "OFF". Druk vervolgens de mondsensoren met je vinger in.
3. Zet, terwijl je de mondsensoren ingedrukt houdt, de schakelaar op "ON".
4. FURBY zegt "Okay!" om te bevestigen dat het geheugen gereset is.





LET OP: als je een poosje niet met FURBY wilt spelen, is het verstandig om de schakelaar op “OFF” te zetten – dat spaart batterijen. Als je FURBY voor langere tijd opbergt, verwijder dan eerst de batterijen.

Lichamelijke interactie

Kietelen

Als ik je vraag me te kietelen, moet je mijn buik kietelen! Maar kietel me niet als ik er niet om vraag, want dat vind ik vreselijk!



Aaien

Ik vind het heerlijk als je mijn ruggetje aait. Van aaien word ik blij!




Knuffelen

Pas op dat je me niet ondersteboven houdt als je me knuffelt of me in je armen draagt. Soms vind ik dat wel leuk, maar ik kan er ook heel duizelig van worden!

FURBY's kunnen met elkaar praten! Dat gaat zó!

Als je wilt dat jouw FURBY in het Furbish met een andere FURBY praat, hoef je ze alleen maar even te laten knuffelen! Duw hun buikjes tegen elkaar tot ze met elkaar beginnen te praten. Houd je woordenboek Furbish-Nederlands bij de hand om te kunnen verstaan wat ze tegen elkaar zeggen!



Lijst met gesproken commando's

Kijk eens hoeveel gesproken commando's FURBY herkent en begrijpt!

Zeg **“HOI FURBY!”** en wacht even zodat FURBY kan reageren. FURBY zegt **“Doe?” “Ja?” “He?” “Wat?” of “Hmm?”** Dit betekent dat FURBY je gehoord heeft. Geef nu een van de volgende commando's:

Vertel mij een mop. [wie-taa-kaa-loe-loe.]

Vertel mij een verhaaltje. [wie-taa-kaa-wie-loe.]

Zing een liedje voor mij. [wie-tie-kaa-waa-tie.]

Wil je spelen? [oe-nai-loe-lee-doe?]

Heb je honger? [oe-naj-ee-tee-doe?]

Hoe gaat het? [oe-naj-boo-doe?]

Ga maar slapen. [oe-naj-wee-loo-nie-wee.]

Dans voor mij. [oe-naj-noo-laa.]

Ik vind je lief! [kaa-mee-mee-oe-naj!]

Ik spreek Furbish

Probeer in het Furbish met FURBY te praten. Zeg eerst “Ik spreek Furbish” en probeer dan een van de bovenstaande commando's in het Furbish.

Kijk eens wat FURBY allemaal kan! Hoe meer je met FURBY speelt, des te meer zal FURBY voor je doen!

LET OP: als FURBY niet doet wat je zegt, ben je misschien vergeten “HOI FURBY!” te zeggen voordat je een commando gaf. Probeer het dus nog eens of probeer een ander commando. Furbish is een hele moeilijke taal om te leren. Ik zal je niet altijd goed begrijpen omdat het Furbish op een hele aparte manier wordt uitgesproken. Probeer de woorden daarom op verschillende manieren uit spreken als ik je niet snap.